



Condizioni di esercizio | Working conditions

DN SIZE [mm]	3/8" - 1/2"
PRESSIONE PRESSURE [bar]	16
TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	-10 / +200

Installazione

Prima di installare la serpentina accertarsi che l'interno le parti filettate siano pulite. Eventuali impurità dovranno essere rimosse per assicurare un corretto funzionamento. Se si dispone di aria compressa è consigliato utilizzarla per una migliore pulizia.

Avvitare la serpentina al tubo filettato usando una chiave proporzionata alla grandezza della stessa.

Per ottenere una corretta tenuta sui filetti utilizzare nastro di PTFE canapa o altro prodotto compatibile al fluido in quantità adeguata, poichè un eccessivo impiego potrebbe causare la rottura dei manicotti.

Manutenzione

Questo tipo di accessorio non è soggetto ad alcun tipo di manutenzione.

M840

Serpentina a ricciolo di protezione filettata gas M/F

M/F gas threaded coil, curled type

PN 16
RAME | COPPER

Materiali | Materials

POS	COMPONENTE	COMPONENTS	MATERIAL
1	SERPENTINA	COIL	CHROM. PLATED COPPER
2	SALDATURA	WELDING	SILVER

A richiesta | On request

Esecuzione in altri materiali
Diametri superiori
Pressioni superiori

Other materials execution
Bigger sizes
Higher pressures

Dimensioni | Dimensions

DN	D	L	B	Kg
inch	mm	mm	mm	-
3/8"	8	160	71	0.13
1/2"	8	170	71	0.18

Installation

Before to assemble the coil at the pipeline check inside and the threaded parts to be clean, possible impurities have to be removed in order to ensure a right functioning. If compressed air is at your disposal, use it for a better cleaning.

Screw the coil at the threaded pipe using a suitable wrench.

In order to get a correct sealing on threadings it is useful to employ PTFE, hempen tape or other product compatible with the fluid, in adequate quantity since an excessive employ could cause the couplings breakage.

Maintenance

This kind of fitting needs no maintenance.